



هولزمک سرویس

فرم پیش نیاز نصب سوراخ زن ۶۵ مته (B565)

مشتری گرامی، خواهشمند است پس از آماده نمودن موارد زیر برای نصب دستگاه خود با دفتر خدمات پس از فروش شرکت هولزمک تماس حاصل فرمایید:

۲- تهیه و نصب تابلو برق جداگانه، مجهز به کنترل فاز و مینیاتوری ۳۲ آمپر و کنتاکتور ۳۲ آمپر (D25) برای دستگاه (B565) و کلید استارت و پ.و.

۳- تهیه رطوبت گیر (سیلیکاژل) جهت تابلو برق دستگاه

۴- تهیه کابل برق ۴*۲/۵ به اندازه فاصله تابلو برق تا دستگاه

۶- تهیه کمپرسور حداقل ۵۰۰ لیتری جهت دستگاه

۷- قسمت چوبی یا فلزی کف باید کاملا از دستگاه جدا شود

۸- تهیه مته سوراخ زن در اندازه های مختلف

۹- دقت شود که محل نصب دستگاه مرطوب نبوده و فاصله کافی با دیوار و دستگاههای دیگر داشته باشد.

۱۰- تهیه دوربین جهت تصویربرداری از مراحل آموزش.

۱۱- حضور فردی که می خواهد با دستگاه کار کند.

*لطفا توجه فرمایید:

- هزینه رفت و آمد کارشناس فنی برای نصب اولیه و بازدیدهای بعدی به عهده خریدار می باشد.

- لطفا قبل از تحویل دستگاه از سلامت آن به لحاظ اینکه در حمل ضربه، خراشیدگی و له شدگی نداشته باشد اطمینان حاصل نمایید.

- در دوره گارانتی دستگاه (۱ سال) تشخیص گارانتی بودن یا نبودن قطعات تعویضی بر عهده تکنسین فنی شرکت میباشد.

هدف ما رضایتمندی شماست

تلفن دفتر مرکزی و خدمات پس از فروش:

۰۹۱۲۸۱۲۱۶۶۲